FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
MENU	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
DVD/USB	
ZOOM	
SETUP	
SUBTITLE	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
RETURN	
A – B	
REPEAT	
OPEN/CLOSE	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0DVD/USB, / SOURCE, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, EPG, REPEAT, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .