FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



ON
MUTE
MENU
ESC
HDMI 1
HDMI 2
LAN
PC
USB
IMAGE ENH
HOME
3D FORMAT
P-in-P
COLOR MODE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
DEFAULT
FRAME INT

2D/3D
HDMI LINK
MEMORY
FINE/FAST
ASPECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
STANDBY
A/V MUTE
LINK MENU
PATTERN
RGBCMY
USER

POWER, MUTE, MENU, ESC, EXIT, HDMI 1, HDMI 2, LAN, USB, IMAGE ENH, HOME, 3D FORMAT, COLOR MODE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, DEFAULT, BACK, FRAME INT, SLEEP, 2D/3D, TV/DTV, HDMI LINK, INFO, MEMORY, EPG, FINE/FAST, FAV, ASPECT, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, STANDBY, A/V MUTE, LINK MENU, PATTERN, RGBCMY, USER, .