FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
LISTEN MODE
LOUDNESS
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
10+
ACTIVE EQ
AUTO/MONO
BAND
BASS BOOST
VOLUME+
VOLUME -
TUNING+
TUNING -
MULTI CONTROL+
MULTI CONTROL -
P.CALL -
P.CALL+
SLEEP
SOUND
DIMMER
TONE
AUX
DVD

GAME/F.AUX
INPUT MODE
TUNER
VIDEO
SETUP

POWER, MUTE, LISTEN MODE, MENU, LOUDNESS, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 010+, ACTIVE EQ, AUTO/MONO, BAND, BASS BOOST, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, TUNING+, TUNING, MULTI CONTROL+, MULTI CONTROL, ABAJO, PCALL, IZQUIERDA, PCALL+, DERECHA, SLEEP, SOUND, TV/DTV, DIMMER, INFO, TONE, EPG, AUX, DVD, GAME/FAUX, INPUT MODE, TUNER, VIDEO, SETARRIBA, .