FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON
MUTE
EXIT
TREB
BASS
BAL
BYPASS
VOL+
VOL -
SKIP NEXT / TUNE+
SKIP PREV / TUNE -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENT
DIM
PAUSE
STOP
PLAY
OFF
AUX 1
AUX 2
BT
CD

PHONO
TUNER
SPEAKERS A
SPEAKERS B

POWER, MUTE, EXIT, TREB, BASS, BAL, BYPASS, VOL+, VOL, SKIP NEXT / TUNE+, SKIP PREV / TUNE, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENT, DIM, INFO, PAUSE, STOP, / SMART, PLAY, AMARILLO, OFF, AUX 1, AUX 2, PHONO, TUNER, SPEAKERS A, SPEAKERS B, .