FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
🔇	
AUX	
BLUETOOTH	
COAX	
OPTO	
USB	
XLR	
P1	
P2	
P3	
VOLUME+	
VOLUME -	
BASS+	
BASS -	
MID/HIGH+	
MID/HIGH -	

POWER, MUTE, AUX, AZULTOOTH, COAX, OPTO, USB, XLR, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, BASS+, BASS, MID/HIGH+, MID/HIGH, ABAJO, .