FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
MENU
SEARCH
FUNC
MP3
MEDIA
/ ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
/ REPEAT
TV OUT
/ A – B
INFO
PLAYLIST
BOOKMARK

PAUSE
STOP
REW
FWD
AUDIO
PG UP
PG DN
SHUFFLE
TITLE

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, MENU, SEARCH, EXIT, FUNC, / SCE, MP3, MEDIA, / ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / REPEAT, BACK, TV OUT, SLEEP, / A, TV/DTV, INFO, PLAYLIST, EPG, BOOKMARK, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, FWD, AZUL, AUDIO, PG ARRIBA, PG DN, SHUFFLE, TITLE, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV