FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY/ON
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
HOME MENU
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
PLAY MODE
DVD/USB
TOP MENU
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP

REW
PLAY
FWD