FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTING
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/10-0
CLOCK CALL
MODE
S.BASS
SCROLL
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
SLEEP
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
AM
CD
DIGITAL
FM
LINE 1
LINE 2

MD
TAPE
REPEAT
MD PAUSE
MD STOP
MD PLAY

POWER, MUTING, MUTE, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/1, 006/7/8/9/, 0CLOCK CALL, MODE, SBASS, SCROLL, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, SLEEP, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DIGITAL, LINE 1, LINE 2, TAPE, REPEAT, BACK, MD PAUSE, MD STOP, MD PLAY, .