FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
TV OUT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
OPTION
SETTINGS
HOME
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
+
-
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
PLAY/OK
RESUME
SLOW
SEEK
INFO

TITLE
AUDIO
PAUSE
STOP
REW
FWD

POWER, MUTE, MENU, TV OUT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0OPTION, / SOURCE, SETTINGS, HOME, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, PLAY/OK, RESUME, BACK, SLOW, SLEEP, SEEK, TV/DTV, INFO, TITLE, EPG, AUDIO, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, FWD, AZUL, .