FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
SRC
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
10+
OSD
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPT
SEL
RDM
TITLE

PROG
REPT A – B
EJECT
STOP
PLAY/PAUSE
AUDIO
BAND
ZOOM
ANGLE
TILT+
TILT -

POWER, MUTE, MENU, SRC, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / SOURCE, 10+, OSD, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPT, BACK, SEL, SLEEP, RDM, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, REPT A, FAV, EJECT, / NET TV, STOP, / SMART, PLAY/PAUSE, AMARILLO, AUDIO, BAND, ZOOM, ANGLE, TILT+, TILT, .