FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PLAY VIEW / BROWSE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
SHUFFLE
PLAY
FAVOURITE+
FAVOURITE -

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PLAY VIEW / BROWSE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, SHUFFLE, TV/DTV, PLAY, AMARILLO, FAVOURITE+, FAVOURITE, .