FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
TOP MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MEDIA CENTER
DISPLAY
GOTO
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
RETURN
RESOLUTION
OSC
EJECT
STOP

REW
PLAY/PAUSE
FWD
AUDIO
REPEAT
RED/PROGRAM
GREEN/MARK
YELLOW/A – B
BLUE/ZOOM

POWER, MUTE, TOP MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MEDIA CENTER, DISPLAY, GOTO, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, RETURN, BACK, RESOLUTION, SLEEP, OSC, TV/DTV, EJECT, / NET TV, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, REPEAT, ROJO/PROGRAM, ROJO, VERDE/MARK, AMARILLO/A, AZUL/ZOOM, .