FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

STANDBY
AUDIO
MENU
L / R
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
MODE
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
SLOW
A-B
TITLE
ANGLE
PROG.

OPEN / CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
TIME
STEP

STANDBY, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, L / R, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MODE, / AV, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLOW, SLEEP, TV/DTV, TITLE, INFO, ANGLE, EPG, PROG, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIME, STEP, .