FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON/STAND – BY	
MUTE	
DIGITAL 1	
DIGITAL 2	
NEWS	
CINEMA / GAME	
BAS / TRBLE	
LINE	
VOLUME+	
VOLUME -	
SUBWOOFER LEVEL+	
SUBWOOFER LEVEL -	
DIMMER	
SPORT	
STANDARD	

ON/STAND, POWER, MUTE, DIGITAL 1, DIGITAL 2, NEWS, CINEMA / GAME, BAS / TRBLE, LINE, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SUBWOOFER LEVEL+, SUBWOOFER LEVEL, DIMMER, INFO, SPORT, EPG, STANDARD, FAV, .