FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
-/--
DISPLAY
ZOOM
HDMI
PC
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↻
SLEEP
TV
S.MODE

P.MODE
FAV
AUTO
FREEZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SEARCH
AV
FAV+
FAV -
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, DISPLAY, ZOOM, HDMI, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/DTV, SMODE, INFO, PMODE, EPG, FAV, AUTO, / NET TV, FREEZE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SEARCH, FAV+, VOL+, FAV, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .