FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻	CD PLAY/PAUSE
PRESET EQ	
CLEAR	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
MUSIC PORT	
CLOCK/TIMER	
DISPLAY	
D.BASS	
⏲ PLAY	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
< ALBUM	
ALBUM >	
ENTER	
REPEAT	
SLEEP	
FM/AM	
SURROUND	
PLAY MODE	
REMASTER	
OPEN/CLOSE	
STOP	

Listado de botones del mando:
POWER, PRESET EQ, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0MUSIC PORT, / SCE, CLOCK/TIMER, DISPLAY, DBASS, PLAY, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ALBUM, IZQUIERDA, ALBUM x, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SLEEP, FM/AM, TV/DTV, SURROUND, INFO, PLAY MODE, EPG, REMASTER, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV