FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

CANCEL	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
EDIT	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
REPEAT	
TIME	
RANDOM	
DIMMER	
PROG	
A – B	
OPEN/CLOSE	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

CANCEL, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0EDIT, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, BACK, TIME, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROG, EPG, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .