FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV/AV
LIST
SAT
FIND
VOL+
VOL -
PR+
PR -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
← PR
SHIFT
TV/RADIO
INFO
EPG
FAV

RED/AUDIO
GREEN/MAIL
YELLOW/TXT
BLUE / ...

SLOW >
< SLOW
⇧
⇩
PAUSE
STOP
RECORD
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV/AV, / SOURCE, LIST, SAT, FIND, VOL+, VOL, PR+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SHIFT, SLEEP, TV/RADIO, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO/AUDIO, ROJO, VERDE/MAIL, VERDE, AMARILLO/TXT, AMARILLO, AZUL /, AZUL, SLOW x, SLOW, PAUSE, STOP, RECORD, REW, PLAY, FWD, .