FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



⏻
🔇
MENU
P← →P /
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
/ NORMAL
DISPLAY
/ BIG
PICTURE SIZE
/ /
VOL+
VOL -
P+
P -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
⧗
AUDIO 1/2 P100
/ SKIP
RED

GREEN
YELLOW
BLUE

POWER, MUTE, MENU, P /, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / SOURCE, / NORMAL, DISPLAY, / BIG, PICTURE SIZE, / /, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, AUDIO 1/2 P1, 00TV/DTV, / SKIP, INFO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, .