FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
⌂
USB
OUTOUT
ZOOM
AUDIO EQ
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
← BACK
ROTATE
INFO
REPEAT
PAUSE
STOP
REW
PLAY

FWD
MUSIC
PHONO
SETTINGS
VIDEO

POWER, MUTE, MENU, USB, / SOURCE, OUTOUT, ZOOM, AUDIO EQ, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, ROTATE, TV/DTV, INFO, REPEAT, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, MUSIC, PHONO, SETTINGS, VIDEO, .