FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
⌂
DISP.
HOLD
MOUSE
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
⟲
SLEEP
P.MODE
INDEX

S.MODE
NETFLIX
YOUTUBE
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D
NICAM
USB
REVEAL
SIZE
SUBPAGE
SKIP NEXT
SKIP PREV
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SOURCE, DISP, HOLD, MOUSE, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, PMODE, TV/DTV, INDEX, EPG, SMODE, FAV, NETFLIX, / NET TV, YOUTUBE, / SMART, ROJO / A, ROJO, VERDE / B, VERDE, AMARILLO / C, AMARILLO, AZUL / D, AZUL, NICAM, USB, REVEAL, SIZE, SUBPAGE, SKIP NEXT, SKIP PREV, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .