FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
USB
FIND
TV FORMAT
OPTION
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK/ENTER
RECALL
STATUS
TV/R
i
EPG
FAV

RED/AUDIO
GREEN/SUBTITLE
YELLOW/SLEEP
BLUE/TEXT
SKIP NEXT
SKIP PREV
STEP
STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0USB, / SOURCE, FIND, TV FORMAT, OPTION, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, /ENTER, RECALL, BACK, STATUS, SLEEP, TV/R, TV/DTV, INFO, EPG, FAV, ROJO, /AUDIO, VERDE, /SUBTITLE, AMARILLO, /SLEEP, AZUL, /TEXT, SKIP NEXT, SKIP PREV, STEP, STOP, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD,
.