FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE
CH.LIST
▭
ZOOM
S.MODE
MODE
+
-
︿
﹀
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
⟲
FAV LIST
FAV
FREEZE

RED
GREEN
YELLOW
BLUE
SKIP NEXT
SKIP PREV
REPEAT
A – B
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, CHLIST, ZOOM, SMODE, MODE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, FAV LIST, TV/DTV, FAV, FREEZE, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, SKIP NEXT, SKIP PREV, REPEAT, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, .