FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	
MUTE	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/10	
FUNCTION	
10+	
RDS	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
PRESET+	
PRESET -	
TUNING -	
TUNING+	
SLEEP	
CT	
BAND	
PROG	
DIRECT	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	

POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SOURCE, 10+, RDS, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, PRESET+, PRESET, ABAJO, TUNING, IZQUIERDA, TUNING+, DERECHA, SLEEP, TV/DTV, BAND, INFO, PROG, EPG, DIRECT, FAV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .