FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
MUTE
DELETE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
FUNCTION
AUTO DJ
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT/TUNING -
RIGHT/TUNING+
ENTER
REPEAT (MENU)
SLEEP
SOUND EFFECT
INFO
PROGRAM/MEMORY
OPEN/CLOSE
STOP
FOLDER/PRESET -
PLAY/PAUSE

FOLDER/PRESET+

POWER, MUTE, DELETE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0FUNCTION, / SOURCE, AUTO DJ, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, /TUNING, DERECHA, /TUNING+, ENTER, REPEAT MENU, BACK, SLEEP, SOUND EFFECT, TV/DTV, INFO, PROGRAM/MEMORY, EPG, OPEN/CLOSE, / NET TV, STOP, / SMART, FOLDER/PRESET, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FOLDER/PRESET+, AZUL, .