FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON
AUDIO
MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
STATUS
RANDOM
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
SUBTITLE ON/OFF
TITLE
PROG.
CHECK
OPEN/CLOSE
PAUSE

STOP
REW
PLAY
FWD
POWER OFF
SLOW I▶
◀I SLOW
◀II STEP
STEP II▶
REPEAT
A – B

POWER ON, POWER, AUDIO, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0STATUS, RANDOM, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, SUBTITLE ON/OFF, TV/DTV, TITLE, INFO, PROG, EPG, CHECK, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, POWER OFF, SLOW, SLOW, STEP, STEP, REPEAT, .