FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

ON / OFF	
MUTE	
PRESETS 1	
PRESETS 2	
PRESETS 3	
PRESETS 4	
PRESETS 5	
PRESETS 7	
FM	
AM	
AUX	
VOLUME UP	
VOLUME DOWN	
TRACK TUNE RIGHT	
TRACK TUNE LEFT	
SLEEP	
CD STOP	
CD PLAY/PAUSE	

ON / OFF, POWER, MUTE, PRESETS 1, PRESETS 2, PRESETS 3, PRESETS 4, PRESETS 5, PRESETS 7, AUX, VOLUME ARRIBA, VOL+, VOLUME ABAJO, VOL, TRACK TUNE DERECHA, TRACK TUNE IZQUIERDA, SLEEP, CD STOP, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, .