FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	
MUTE	
PRESET EQ	
TIMER/SNOOZE	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/0	
AUX	
CLOCK	
VOLUME+	
VOLUME -	
REPEAT / ST/MONO	
SLEEP	
BAND/TUNER	
DIMMER	
PROGRAM/AUTO PRESET	
RANDOM	
STOP	
REW/SKIP PREV	
CD PLAY/PAUSE	
FWD/SKIP NEXT	

Listado de botones del mando:
POWER, MUTE, PRESET EQ, MENU, TIMER/SNOOZE, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AUX, / SCE, CLOCK, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, REPEAT / ST/MONO, BACK, SLEEP, BAND/TUNER, TV/DTV, DIMMER, INFO, PROGRAM/AUTO PRESET, EPG, RANDOM, FAV, STOP, / SMART, REW/SKIP PREV, VERDE, CD PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD/SKIP NEXT, AZUL, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV