FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
AUX
BLUETOOTH
HDMI
OPT
TV
DYNAMORE OFF
DYNAMORE WIDE
DYNAMORE ULTRA
NIGHT
VOL+
VOL -
SUB+
SUB -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
VOICE
TONE
INFO
MOVIE

MUSIC
REW
PLAY/PAUSE
FWD