FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
OPTION
AUX
BLUE RAY
CBL/SAT
CD
DVD
FM
GAME
INTERNET RADIO
IPOD/USB
MEDIA PLAYER
NETWORK
TV AUDIO
SETUP
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT/TUN+
SKIP PREV/TUN -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER

BACK
SLEEP
INFO
PLAY/PAUSE
FAVORITE STATION 1
FAVORITE STATION 2
FAVORITE STATION 3
CH/PAGE+
CH/PAGE -

POWER, MUTE, OPTION, MENU, AUX, AZUL RAY, CBL/SAT, DVD, GAME, INTERNET RADIO, IPOD/USB, MEDIA PLAYER, 0NETWORK, / SOURCE, TV AUDIO, SETARRIBA, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT/TUN+, SKIP PREV/TUN, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, BACK, SLEEP, INFO, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FAVORITE STATION 1, FAVORITE STATION 2, FAVORITE STATION 3, CH/PAGE+, CH/PAGE, .