FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER ON
AUDIO
DISC MENU
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
OSD
LIGHT
DISPLAY
ZOOM
ANGLE
SUBTITLE
PIC+
PIC -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
REPEAT
STATUS
RANDOM
INFO

PLAYLIST
A – B
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD
POWER OFF
V.OFF
TITLE

POWER ON, POWER, AUDIO, MUTE, DISC MENU, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0OSD, / SOURCE, LIGHT, DISPLAY, ZOOM, ANGLE, SUBTITLE, PIC+, VOL+, PIC, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, STATUS, SLEEP, RANDOM, TV/DTV, INFO, PLAYLIST, EPG, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, POWER OFF, VOFF, TITLE, .