FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

SYNC RECORD
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
A ← → a
+10
DISPLAY
CHAR SELECT
AUTO SPACE
EDIT/NO
SKIP NEXT
SKIP RPEV
DELETE
YES
ENTER
REPEAT
SCROLL
INSERT
TITLE EDIT
PLAY MODE
A – B
EJECT
PAUSE/READY
STOP
RECORD

REW
PLAY
FWD

SYNC RECORD, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, / SOURCE, DISPLAY, CHAR SELECT, AUTO SPACE, EDIT/NO, SKIP NEXT, SKIP RPEV, DELETE, IZQUIERDA, YES, DERECHA, ENTER, REPEAT, BACK, SCROLL, SLEEP, INSERT, TV/DTV, TITLE EDIT, INFO, PLAY MODE, EPG, FAV, EJECT, / NET TV, PAUSE/READY, STOP, / SMART, RECORD, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, .