FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
FREEVIEW PLAY
X
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
+
RECORDINGS
AD
🔍
TEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
↩
ON DEMAND
GUIDE
NETFLIX
PAUSE

STOP
REC
REW
PLAY
FWD
SUB
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, FREEVIEW PLAY, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, / SOURCE, RECORDINGS, TEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, ON DEMAND, TV/DTV, GUIDE, EPG, NETFLIX, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SUB, Keys Functions LAYOUT, Code 6911, HELP DESK / SARRIBAPORT, infosuperior, electronicscom, COMPATIBLE, DEVICES, VISIT OUR WEBSITE, TO DISCOVER, WWWSARRIBAERIOR, ELECTRONICSCOM, .