FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻	
MUTE	
1/2/3/4/5	
6/7/8/9/+10	
DISP	
VOL+	
VOL -	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
RPT	
TIME	
RDM	
PROG	
OPEN	
PAUSE	
STOP	
REW	
PLAY	
FWD	
AUX/PH	
CD/D1	
TAPE/D5	
TUNER/D4	

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 06/7/8/9/, 0DISP, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, RPT, BACK, TIME, SLEEP, RDM, TV/DTV, PROG, EPG, OPEN, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUX/PH, CD/D1, TAPE/D5, TUNER/D4, Keys Functions LAYOUT, Code, 691, HELP DESK / SARRIBAPORT, infosuperior, electronicscom, COMPATIBLE, DEVICES, VISIT OUR WEBSITE, TO DISCOVER, WWWSARRIBAERIOR, ELECTRONICSCOM, .