FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
AUDIO
DISC MENU/LIST
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT
EASY DUB
DSIPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP/CH/TRK+
DOWN/CH/TRK -
LEFT
RIGHT
ENTER
RETURN
TIMER REC
TV/VCR
TITLE
CHP ADD
MARKER

OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
SEARCH
DVD
VCR
THUMBNAIL
ANGLE
LOCK
REPEAT
RANDOM
A – B
REC MODE

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, AUDIO, MUTE, DISC MENU/LIST, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT, / SCE, EASY DUB, DSIPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, /CH/TRK+, ABAJO, /CH/TRK, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TIMER REC, SLEEP, TV/VCR, TV/DTV, TITLE, INFO, CHP ADD, EPG, MARKER, FAV, OPEN/CLOSE, / NET TV, PAUSE, STOP, / SMART, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, SEARCH, DVD, VCR, THUMBNAIL, ANGLE, LOCK, REPEAT, RANDOM, SIFT+FAV, REC MODE, , , 694, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV