FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

VTR POWER
AUDIO
SYSTEM
CLEAR
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TUNER
DECODER
MONITOR
D/W
SP / LP
TRACKING
VTR CH UP
VTR CH DOWN
INDEX LEFT
INDEX RIGHT
OK
CLOCK
VPS / PDC
CASS.
CHECK
REC MODE
STILL
STOP
REC

REW
PLAY
FWD
DATE+
DATE-
START+
START-
END+
END-
PROG.-
PROG.+

VTR POWER, POWER, AUDIO, MUTE, SYSTEM, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TUNER, / AV, DECODER, MONITOR, D/W, SP / LP, TRACKING, VTR CH ARRIBA, VTR CH ABAJO, ABAJO, INDEX IZQUIERDA, IZQUIERDA, INDEX DERECHA, DERECHA, CLOCK, SLEEP, VPS / PDC, TV/DTV, CASS, INFO, CHECK, EPG, REC MODE, FAV, STILL, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, DATE+, VOL+, DATE, VOL, START+, START, END+, END, PROG, PROG+,
.