FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
X
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
VOL+
VOL -
+
-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
←
T – WE
INFO
GUIDE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

STOP
REC
REW
PLAY/PAUSE
FWD

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, STOP, / SMART, REC, REW, PLAY/PAUSE, FWD, Keys Functions LAYOUT, Code, 696, HELP DESK / SARRIBAPORT, infosuperior, electronicscom, COMPATIBLE, DEVICES, VISIT OUR WEBSITE, TO DISCOVER, WWWSARRIBAERIOR, ELECTRONICSCOM, .