FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

/ STOP ALARM	
PRESET 1/2/3	
PRESET 4/5/6	
AUX	
CD	
RADIO	
ALARM SETUP/MENU	
ALARM 1	
ALARM 2	
+	
-	
SKIP NEXT	
SKIP RPEV	
TIME+	
TIME -	
< TUNE/MP3	
TUNE/MP3 >	
SLEEP/BUZZER	
PLAY MODE	
EJECT	

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, / STOP ALARM, POWER, MUTE, PRESET 1/2/3, 1/2/3, PRESET 4/5/6, 4/5/6, AUX, RADIO, ALARM SETARRIBA/MENU, 0ALARM 1, / SOURCE, ALARM 2, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP RPEV, TIME+, TIME, ABAJO, TUNE/MP3, IZQUIERDA, TUNE/MP3 x, DERECHA, SLEEP/BUZZER, SLEEP, PLAY MODE, FAV, EJECT, / NET TV, AMARILLO, Keys Functions LAYOUT, Code, 6999, HELP DESK / SARRIBAPORT, infosuperior, electronicscom, COMPATIBLE, DEVICES, VISIT OUR WEBSITE, TO DISCOVER, WWWSARRIBAERIOR, ELECTRONICSCOM, .