FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

STANDBY / ON
AUDIO
/ MENU
/ EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
INPUT SELECT
TITLE MENU / PLAY LIST
COPY
TITLE LIST / DISC MENU
SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV.
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
/ OK
/ RETURN
REC PAUSE / TIME SHIFT
TV / DVD
INFO
REC MODE
MARKER
OPEN / CLOSE

PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD
TIMER
DVD
HDD
PROG.+
PROG.-
REPEAT
RED / A
GREEN / B
YELLOW / C
BLUE / D

Listado de botones del mando:
STANDBY / ON, POWER, AUDIO, MUTE, / MENU, MENU, / EXIT, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0INPUT SELECT, / AV, TITLE MENU / PLAY LIST, COPY, TITLE LIST / DISC MENU, SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, / OK, / RETURN, BACK, REC PAUSE / TIME SHIFT, SLEEP, TV / DVD, TV/DTV, INFO, REC MODE, EPG, MARKER, FAV, OPEN / CLOSE, PAUSE, STOP, REC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, TIMER, DVD, HDD, PROG+, PROG, REPEAT, ROJO / A, VERDE / B, AMARILLO / C, AZUL / D, .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV