FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
MTS
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
SOURCE

HOME
P.MODE
S.MODE
CC
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
APPS
INFO
GUIDE

NETFLIX
YOUTUBE
GOOGLE PLAY
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
STOP
REW
PLAY/PAUSE
FWD

ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, MTS, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0SOURCE, / SOURCE, HOME, PMODE, SMODE, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, APPS, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, NETFLIX, / NET TV, YOUTUBE, GOOGLE PLAY, / SMART, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, STOP, REW, PLAY/PAUSE, FWD, Keys Functions LAYOUT, Code, 726, HELP DESK / SARRIBAPORT, infosuperior, electronicscom, COMPATIBLE, DEVICES, VISIT OUR WEBSITE, TO DISCOVER, WWWSARRIBAERIOR, ELECTRONICSCOM, .