FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER	
MENU	
CANCEL	
DISC MENU	
VIDEL SEL.	
ZOOM	
SKIP NEXT	
SKIP PREV	
UP/SUBTITLE	
DOWN	
LEFT/AUDIO	
RIGHT/TITLE MENU	
ENTER	
RETURN	
REPEAT	
REPEAT A – B	
INFO	
BOOKMARK	
OPEN/CLOSE	
STOP	
REW	
PLAY/PAUSE	
FWD	

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MENU, CANCEL, EXIT, DISC MENU, VIDEL SEL, ZOOM, SKIP NEXT, SKIP PREV, /SUBTITLE, ABAJO, IZQUIERDA, /AUDIO, DERECHA, /TITLE MENU, ENTER, RETURN, BACK, REPEAT, SLEEP, REPEAT A, TV/DTV, INFO, BOOKMARK, FAV, OPEN/CLOSE, NET, STOP, SMART, VIDEO, REW, VERDE, PLAY/PAUSE, AMARILLO, FWD, AZUL, , , 734, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV