FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER	LANGUAGE
MUTE	EJECT
MENU	PAUSE
CLEAR	STOP
1/2/3/4/5	REW
6/7/8/9	PLAY
0	FWD
USB	A-B
10+	PBC
OSD	ANGLE
ZOOM	SUBT.
SLOW	REPEAT
GO TO	STEP
VOL+	PROG
VOL-	N / P
SKIP NEXT	V-MODE
SKIP PREV.	R / L
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
ENTER	
RETURN	
TITLE	
SETUP	

POWER, MUTE, MENU, CLEAR, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, 00 / 1, 0USB, 10+, OSD, ZOOM, SLOW, GO TO, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, RETURN, BACK, TITLE, INFO, SETARRIBA, EPG, LANGUAGE, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PBC, ANGLE, SUBT, REPEAT, STEP, SLEEP, PROG, ROJO, N / P, MODE, R / L, .