FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

⏻
🔇
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
ATT
DSP
MIDNIGHT
SETUP
LOUDNESS
MASTER VOLUME+
MASTER VOLUME -
CHANNEL+
CHANNEL -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
ENTER
SLEEP
5.1 CH
FL DIMMER
CH SELECT
CD
CD – R

DVD
RCV
TUN
TV
VCR
EFFECT+
EFFECT -

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0ATT, DSP, MIDNIGHT, SETARRIBA, LOUDNESS, MASTER VOLUME+, VOL+, MASTER VOLUME, VOL, CHANNEL+, CHANNEL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, ENTER, SLEEP, 51 CH, TV/DTV, FL DIMMER, INFO, CH SELECT, EPG, DVD, RCV, TUN, SHIFT, VCR, EFFECT+, EFFECT, , , 747, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV