FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra en www.mandos.tv

POWER
MUTE
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
A.F/P
B.-/--
TEST
VOLUME+
VOLUME -
SKIP NEXT
SKIP PREV
-
+
< >
TIME
MODE
D.REC VCR
MEMO
D.REC TAPE 1
OPEN/CLOSE
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

TV
PHONO
CD
TUNER
TAPE 1
TAPE 2

Listado de botones del mando:
ORIGINAL, SARRIBAERIOR, POWER, MUTE, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AF/P, / SCE, TEST, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, TIME, SLEEP, MODE, TV/DTV, DREC VCR, INFO, MEMO, EPG, DREC TAPE 1, FAV, OPEN/CLOSE, NET, PAUSE, SMART, TUBE, STOP, VIDEO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, PHONO, TUNER, TAPE 1, SHFIT+5, TAPE 2, SHFIT+6, , , 749, / , , , , , , , , , .

Mas información sobre este mando en:https://www.mandos.tv/
Puede contactar con Mandos.TV de la sigueinte manera:
- Teléfono 693057875
- Whatsapp 693057875
- Email soporte@mandos.tv
- Formulario de contacto: Contacto Mandos.TV