FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PIP
PIP SWAP
PIP S. LIST
☰ / TELETEXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
FAV
INFO
RED
GREEN
YELLOW
BLUE

EPG
▭ / SUBTITLE
SKIP NEXT
SKIP PREV
⇧ / PAGE UP
⇩ / PAGE DOWN
RECALL
TV / RAD
EJECT
PAUSE
STOP
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PIP, PIP, SWAP, PIP, S LIST, / TELETEXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, FAV, INFO, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, EPG, / SUBTITLE, SKIP NEXT, SKIP PREV, / PAGE ARRIBA, / PAGE ABAJO, RECALL, BACK, TV / RAD, TV/DTV, EJECT, PAUSE, STOP, REW, PLAY, FWD, .