FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

⏻
🔇
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
TV / R.
DVR INFO
TXT
VOL+
VOL -
CH+
CH -
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
SLEEP
INFO
EPG
FAV
RED / FIND
GREEN / AUDIO
YELLOW / DISP.

BLUE / ZOOM
SUB.
SKIP NEXT
SKIP PREV
PAGE- / JUMP MARK
PAGE+ / MARK
RECALL
PAUSE
STOP / USB
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0TV / R, SOURCE, DVR INFO, TXT, VOL+, VOL, CH+, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SLEEP, INFO, EPG, FAV, ROJO / FIND, ROJO, VERDE / AUDIO, VERDE, AMARILLO / DISP, AMARILLO, AZUL / ZOOM, AZUL, SUB, SKIP, NEXT, PREV, PAGE, / JUMP MARK, PAGE+ / MARK, RECALL, BACK, PAUSE, STOP / USB, REC, REW, PLAY, FWD, .