FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.



ON / STAND-BY	
MUTE	
MENU	
IMAGE	
LAMP	
NO SHOW	
SCREEN	
VOLUME+	
VOLUME -	
D. ZOOM +	
D. ZOOM -	
UP	
DOWN	
LEFT	
RIGHT	
SELECT	
P-TIMER	
KEYSTONE	
INFO	
COMPUTER 2	
FREEZE	
S-VIDEO	
VIDEO	
COMPONENT	
COMPUTER 1	

ON /, STAND, POWER, MUTE, MENU, IMAGE, LAMP, NO SHOW, SCREEN, VOLUME+, VOL+, VOLUME, VOL, D ZOOM +, D ZOOM, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, SELECT, TIMER, SLEEP, KEYSTONE, TV/DTV, INFO, COMPUTER 2, FREEZE, VIDEO, ROJO, VERDE, COMPONENT, AMARILLO, COMPUTER 1, AZUL, .