FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
AV
NOT USED
SCREEN
HD
SAVE
NOT USED
VOL+
VOL-
P+
P-
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
BACK
SLEEP
TV/SAT
INFO

GUIDE
FAV
FREEZE
RED
GREEN
YELLOW
BLUE
OPTIONS
SAT
RADIO
PAUSE
STOP
REC
REW
PLAY
FWD

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0AV, / AV, NOT USED, SCREEN, SAVE, VOL+, VOL, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, BACK, SLEEP, TV/SAT, TV/DTV, INFO, GUIDE, EPG, FAV, FREEZE, ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL, OPTIONS, SAT, RADIO, /DTV, PAUSE, STOP, REC, REW, PLAY, FWD, .