FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MUTE
MENU
EXIT
1/2/3/4/5
6/7/8/9/0
PAL NTSC
0/10
TITLE
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
VOL+
VOL -
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
CLEAR
PROGRAM
DISPLAY
DIGEST

MARK
EJECT
PAUSE
STOP
/ ANGLE
REW
PLAY
FWD
/ AUDIO
SEARCH
I/II
SLOW
REPEAT

POWER, MUTE, MENU, EXIT, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9/, 06/7/8/9/, 0PAL NTSC, SOURCE, 0/1, TITLE, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, VOL+, VOL, SKIP NEXT, SKIP PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, CLEAR, BACK, PROGRAM, TV/DTV, DISPLAY, INFO, DIGEST, EPG, MARK, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, / ANGLE, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, / AUDIO, SEARCH, I/II, SLOW, REPEAT, .