FUNCIONES DEL MANDO PROGRAMADO:

En este documento puede visualizar las funciones que se van a programar en el mando.
El mapa de botones completo se lo facilitaremos impreso en papel junto con la compra del producto.
Revise que localiza todas las funciones que necesita antes de realizar la compra.

POWER
MENU
1/2/3/4/5
6/7/8/9
ANGLE
+10
DISPLAY
ZOOM
SETUP
SUBTITLE
SLOW
SKIP NEXT
SKIP PREV
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
OK
REPEAT
PAL/NTSC
GOTO
PROGRAM
REPEAT A/B
EJECT
PAUSE

STOP
PBC
REW
PLAY
FWD
AUDIO

POWER, MENU, 1/2/3/4/5, 6/7/8/9, ANGLE, / AV, DISPLAY, ZOOM, SETARRIBA, SUBTITLE, SLOW, VOL, SKIP, NEXT, PREV, ABAJO, IZQUIERDA, DERECHA, REPEAT, BACK, PAL/NTSC, TV/DTV, GOTO, INFO, PROGRAM, EPG, REPEAT A/B, FAV, EJECT, PAUSE, STOP, PBC, ROJO, REW, VERDE, PLAY, AMARILLO, FWD, AZUL, AUDIO, MUTE, .